



# Hoe werkt de tap?




Zorg dat je je verpakking klaar hebt staan zonder dop.




Gooi de gewenste hoeveelheid geld in het melkautomaat. 1 liter = €1,50 minimale hoeveelheid is ½ liter (2 glazen)



Open de deur.



Houd de verpakking schuin onder het tappunt en druk op START.



De melk stroomt uit de tap in de fles, houd schuimvorming goed in de gaten. Na 1 liter stopt de tap. Of druk zelf op STOP.



En u heeft een heerlijke liter verse melk!



Bijdrage voor de fles, mag in het geldkistje naast de deur.